

UV&变色测试仪

UV-888



使用说明书

敬爱的用户：

欢迎您使用本厂生产的 UV&变色测试仪，这是极为方便使用的测试仪。在首次使用前，请您仔细阅读说明书，使其帮助您掌握使用方法，并且能延长机器的使用寿命。

一、预防

1. 除了测试镜片，请不要将机器用作他用。
2. 当机器工作时，不要将眼睛和皮肤长时间照射紫光灯及变色闪光灯，以免被紫外线灼伤或闪光灯刺伤。
3. 在电源不能达到要求时(电压和频率)，不要使用这台机器，您必须明确使用的电源的具体情况。
4. 不要把机器放在高温或阳光直射的地方。
5. 假如有任何液体或材料进入机器的内部，要立刻关掉开关，并拔掉电源插头，直到机器被行家检查修理后，才可以重新工作。
6. 除了机器的原件，请不要去组装别的零件。
7. 如果在一段时间内不使用机器，请拔掉电源插头。

二、使用步骤

①防紫外线镜片测试，和抗辐射镜片测试的操作：

1. 打开电源开关，数码显示屏为 UV000，UV 显示灯全部点亮；
2. 将被测试仪的镜片放在镜片放置位置上，如镜片防紫外线的波长在 360nm 以下，则本仪器上数码显示屏为 UV000，说明被测试的镜片防紫外线效果很差，如镜片防紫外线的波长在 360nm 以上的则显示为 360、365、370、380、385、390、395、400nm，若显示 400nm 说明被测试的镜片防紫外线效果最好，360nm 较差；

3. 如测试抗辐射镜片，则将被测试的镜片直接接触黑钮上端，若抗辐射显示灯显示红灯即为普通镜片，若显示绿灯，同时机器会发出蜂鸣声，则该镜片为抗辐射片。

②测试变色镜片的操作：

1. 打开电源开关，此时变色的指示灯亮黄灯；
2. 将变色镜片放在变色镜片放置位置，盖上保护盖，按一下变色按钮，变色镜片就灰瞬间变色，要想变色颜色深些，可多按变色按钮几次，然后取出镜片观察即可。

三、各部分构件名称

